

kanjiHome

HAMBURGUESERA ELÉCTRICA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Manual de instrucciones

Gracias por elegir nuestro producto. Esperamos que disfrute utilizándolo.

Símbolos en este manual de instrucciones:

La información importante para su seguridad está marcada especialmente. Es imprescindible cumplir con las siguientes instrucciones para evitar accidentes y prevenir daños a la máquina:



ADVERTENCIA:

Esto le advierte de peligros para su salud e indica posibles riesgos de lesiones.



PRECAUCIÓN:

Esto se refiere a posibles peligros para la máquina u otros objetos.



NOTA: Esto destaca consejos e información.

Notas generales

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de poner en funcionamiento el aparato y conserve las instrucciones, incluida la garantía, el recibo y, si es posible, la caja con el embalaje interno. Si le da este dispositivo a otras personas, también entregue las instrucciones de uso.

- El aparato está diseñado exclusivamente para uso privado y para la finalidad prevista. Este aparato no es apto para uso comercial.
- No lo use al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y bordes afilados. No utilice el aparato con las manos mojadas. Si el aparato está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente.
- Desenchufe siempre el aparato (tire del enchufe, no del cable) cuando no utilice el aparato, o cuando conecte accesorios, durante la limpieza o en caso de mal funcionamiento.
- No opere la máquina sin supervisión. Si sale de la habitación, siempre debe apagar el dispositivo. Desenchufe el aparato.
- El dispositivo y el cable de alimentación deben revisarse periódicamente para detectar daños. Si se encuentran daños, no se debe utilizar el dispositivo.
- Utilice únicamente repuestos originales.
- Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.



ADVERTENCIA:

No permita que niños pequeños jueguen con el embalaje. ¡Existe peligro de asfixia!

Información especial de seguridad para este aparato



ADVERTENCIA: ¡Superficie caliente! ¡Peligro de quemaduras!

Durante y después del funcionamiento, la temperatura de las superficies accesibles será muy alta.

- No toque las partes calientes del dispositivo. Si es necesario, debe utilizar un paño de horno y sujetar el dispositivo únicamente por el asa o la empuñadura empotrada.



ADVERTENCIA:

- No opere el dispositivo con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Tenga cuidado con el vapor que se escapa lateralmente durante el asado y al abrir las superficies de la parrilla.

¡Peligro de quemaduras!

PRECAUCIÓN:

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y resistente al calor. En el caso de superficies sensibles, coloque una tabla resistente al calor debajo del dispositivo.
- Para evitar que se acumule calor, no coloque la unidad directamente debajo de un armario. Asegúrese de que haya suficiente espacio por todas partes alrededor del producto
- **¡Peligro de incendio!** El aceite y la grasa pueden quemarse cuando se sobrecalientan. Mantener una suficiente distancia de seguridad (30 cm) a objetos inflamables como muebles, cortinas, etc.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con las secciones calientes del dispositivo.
- No mueva el dispositivo cuando esté funcionando.
- Deje que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo y guardarlo.
- Este dispositivo no está diseñado para ser sumergido en agua durante su limpieza. Observe todas las instrucciones proporcionadas en el capítulo "Limpieza".
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con discapacidad físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento **solo** si están supervisadas o han sido instruidos sobre el uso del aparato en una manera segura y entiendan los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.

- No repare el aparato usted mismo. Siempre contacte al servicio técnico. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Puesta en marcha del aparato

Notas de uso

Antes de preparar las primeras hamburguesas para el consumo:

- Retire cualquier embalaje que aún esté presente.
- Desenrollar el cable de alimentación desde la parte inferior.
- Limpie la carcasa y las superficies de la parrilla con un paño húmedo.

Recubrimiento antiadherente

1. Engrase ligeramente las superficies de la parrilla antes del primer uso.
2. Opere el aparato con las superficies de parrilla cerradas durante unos 10 minutos. (Consulte "Uso del aparato")
3. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el dispositivo se enfríe.

NOTA:

Cualquier humo u olor producido durante este procedimiento son normales.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación.

4. Después de que el aparato se haya enfriado, limpie la superficie del producto con una toalla de papel.

Bandeja colectora de grasa

El exceso de grasa se acumula en la bandeja de goteo.

- Deslice la bandeja de goteo en el soporte debajo de la plancha.
- Al usar, debe comprobar el contenido con regularidad y vaciar cuando sea necesario.

Conexión eléctrica

1. Compruebe si la tensión de red que desea utilizar coincide con el del dispositivo. Encontrará la información sobre esto en la placa de identificación.
 2. Inserte el enchufe en un contacto de protección debidamente instalado.
- Las luces de control rojas y verdes se encenderán.

Uso del aparato

NOTA

- Mantenga las superficies de la parrilla cerradas mientras se calienta.
- Cuando la fase de calentamiento haya terminado, la luz verde se apagará. La lámpara roja permanecerá encendida para mostrar que el dispositivo está funcionando.
- Asegúrese de que las hamburguesas estén lo suficientemente altas para estar en contacto con la superficie superior.

1. Abra la tapa.
2. Coloque una hamburguesa en cada hondonada.
3. Cierre suavemente la tapa.

NOTA:

- Durante el asado, la lámpara de control verde se encenderá y apagará para mantener la temperatura.
- El tiempo de asado depende de su gusto individual. Cuanto más tiempo permanecen las hamburguesas en el aparato, más intenso será el dorado.
- Las superficies para asar siempre deben estar cerradas en los intervalos entre asados.

4.  **ADVERTENCIA:**
Preste atención al escape de vapor.
¡Peligro de quemaduras!

Abra la tapa con cuidado.

5. Retire las hamburguesas con un tenedor de madera o un artículo similar.



PRECAUCIÓN:

No utilice objetos puntiagudos o afilados para evitar dañar el revestimiento de las superficies del producto.

Apagado:

Si desea interrumpir el funcionamiento o cambiar el dispositivo apagado, retire el enchufe de la toma de corriente. La lámpara roja se apagará.

Cables de alimentación:

El cable de alimentación se puede enrollar en la base.

Limpieza



ADVERTENCIA:

- Extraiga siempre el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar y espere hasta que la unidad se haya enfriado.
- ¡No sumerja el dispositivo en agua! Podría resultar en una descarga eléctrica o fuego.



PRECAUCIÓN:

- No utilice ningún cepillo de alambre u otros abrasivos.
- No utilice detergentes ácidos o abrasivos.

Superficies para asar

- Elimine los restos de comida mientras aún están calientes con un paño húmedo o una toalla de papel.
- Lave las superficies de la parrilla con una esponja suave y agua jabonosa, luego limpie con agua limpia y seque completamente con un paño suave. Después del secado, aplique una capa fina película de aceite comestible a la superficie.

Cubierta

Limpie la carcasa después de su uso con un paño ligeramente húmedo.

Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con todas las normas y directrices actuales CE, como la compatibilidad electromagnética y directivas de bajo voltaje, y ha sido fabricado de acuerdo con las últimas normas de seguridad.

Desecho

Significado del símbolo “Cubo de basura”



Proteja el medio ambiente: no se deshaga de equipos eléctricos en los residuos domésticos. Devuelva cualquier equipo eléctrico que ya no utilizará en puntos de recogida previstos para su disposición.

Esto ayuda a evitar los efectos potenciales de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de equipos eléctricos y electrónicos.

Información sobre dónde se puede desechar el equipo se puede obtener en la web de su autoridad local.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía oficial de 12 meses en todo el país.

Recuerde que puede extender la garantía oficial por 12 meses adicionales sin cargo (total 24 meses) registrando el producto participante en WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI

Puede consultar términos y condiciones en
WWW.KANJITECH.COM/MIKANJI/TERMINOS-Y-CONDICIONES

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

E-MAIL: attcliente@fagsystems.com.ar