winco

CORTA PELO W880

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

PRECAUCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato.
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
Compruebe que el voltaje de su red eléctrica coincide con el indicado en el aparato.
Utilice el aparato únicamente de la forma indicada en estas instrucciones.
Informe a los posibles usuarios de estas instrucciones.
Nunca deje el aparato sin supervisión mientras esté en funcionamiento.
El aparato debe utilizarse únicamente para el fin previsto. No nos hacemos responsables de los posibles daños causados por un uso incorrecto o una manipulación inadecuada.
Los niños y las personas con discapacidad no siempre son conscientes del peligro que supone el uso de los aparatos. Este dispositivo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos que conlleva.
Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento sin supervisión.
Este dispositivo no es un juguete; no deje que niños pequeños ni personas con discapacidad jueguen con él.
Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.
¡Precaución! No permita que los niños pequeños jueguen con el embalaje. ¡PELIGRO DE ASFIXIA!
Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido bajo ninguna circunstancia.
Nunca utilice el dispositivo cerca de superficies calientes.
Nunca utilice el dispositivo al aire libre y colóquelo siempre en un lugar seco.
Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Podrían suponer un peligro para el usuario y dañar el dispositivo. Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de limpiarlo y guardarlo.
Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo ni con un mando a distancia independiente.
Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana. Asegúrese también de no cubrirlo ni colocar nada encima.
Un funcionamiento incorrecto o un uso inadecuado pueden dañar el aparato y causar lesiones al usuario.
Este aparato, diseñado para uso doméstico, cumple con las normas relativas a este tipo de producto.
No utilice el aparato si se ha caído o si presenta daños visibles.

MANTENIMIENTO

Antes de usar, agregue aceite al cabezal de corte. (Consulte la imagen de la izquierda como referencia). El cuerpo del producto puede calentarse ligeramente durante el uso o la carga, pero esto no afectará su rendimiento.



Posiones para agregar aceite (una gota en cada una de las 5 posiones)

Agregue el aceite en las posiones indicadas por la flecha.

No utilice gasolina, alcohol ni disolvente para limpiar el producto. De lo contrario, el color del producto podría alterarse.

Limpie el producto con agua jabonosa diluida.

No cargue el producto si la temperatura ambiente es superior a 40°C o inferior a 0 °C.

Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar cortes con la cuchilla o la ingestión de piezas pequeñas.


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

** El producto puede usarse con o sin cable



1. Cuchilla en T
2. Visor
3. Encendido/Apagado
4. Puerto de carga de la base
5. Puerto de carga
6. Peine guía de 1/2/3/4 mm
7. Botella de aceite
8. Cepillo de limpieza
9. Cable de carga

AJUSTE DE CORTE



- Elija el peine guía del tamaño adecuado según sus necesidades.
- Alinee el peine con la cuchilla al mismo nivel.
- Ensamblelo aplicando fuerza en la dirección de "a" a "b".

MÉTODO DE CARGA

- Inserte el cable de carga directamente en el puerto de carga del dispositivo o conéctelo a la base de carga y coloque el dispositivo sobre ella.
- Enchufe el dispositivo a la toma de corriente.
- Asegúrese de que el producto esté apagado. Al comenzar la carga, el indicador LED parpadeará en rojo. Posteriormente, parpadeará en azul. Una vez que la carga esté completa, el indicador mostrará una luz azul fija.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 2 horas.
- El indicador azul parpadeará si la batería restante es inferior al 15%.

ADVERTENCIAS: No desconecte el adaptador del enchufe con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.




Avisos de carga
Notas: Si el producto no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, asegúrese de cargar la batería al menos una vez en un plazo de 3 meses para evitar daños. La función Plug-and-Play permite utilizar el producto mientras se carga en caso de que la batería esté baja.
Introduzca el conector del adaptador en el puerto del producto y luego conéctelo a un enchufe. Encienda el producto y úselo.
Después de usarlo, apáguelo y desconecte el adaptador del producto.
Si la batería está agotada, puede resultar difícil encender el producto incluso estando enchufado. Reinícielo después de cargarlo durante al menos uno o dos minutos. Durante la carga, el cuerpo del producto y el adaptador pueden calentarse ligeramente; sin embargo, esto es normal.
Desconecte el adaptador del enchufe.
Desconecte el enchufe del producto.



- Sujete el enchufe y tírelo.
- No tire del cable para evitar dañar el adaptador.
- No cargue el producto durante más de 6 horas seguidas.

DEMONTAJE Y LIMPIEZA

Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar cortes con la cuchilla o la ingestión de piezas pequeñas.



Asegúrese de que el aparato esté apagado y desenchufado.
Afloje los tornillos con un destornillador, como se muestra en la imagen.
Retire la cuchilla inferior y la superior.
Limpielas con un cepillo o agua corriente.
Coloque la cuchilla superior en la pieza de plástico, como se muestra en la imagen.
Alinee los orificios de la cuchilla inferior y sprete los tornillos.
Al ensamblar, asegúrese de que la cuchilla superior e inferior estén alineadas horizontalmente.

ADVERTENCIAS

- No desconecte el adaptador del enchufe con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- En cuanto termine la carga, desconecte el adaptador de la toma de corriente y el enchufe del producto.
- Sujete el enchufe mientras lo desconecta. No tire del cable para evitar dañar el adaptador.
- No cargue el producto durante más de 6 horas seguidas. De lo contrario, la vida útil de la batería se reducirá.

Las características pueden variar sin previo aviso.
Para mayor protección, se recomienda instalar, en el circuito eléctrico del baño, un interruptor diferencial (RCD) con una corriente residual nominal que no supere los 30 mA. Consulte a su instalador.
NOTA: Un disyuntor no es un interruptor diferencial (RCD).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de seis meses a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como: transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

CORTAPELO
Marca: WINCO Modelo: W880
Alim.: 5V, 2A Clase: II
Origen: China

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar