winco®

INALÁMBRICA 2EN1

ASPIRADORA

W513

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD.
ADVERTENCIA: TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE USO INDICADAS EN EL PRESENTE MANUAL DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA, DE LO CONTRARIO PODRIA PROVOCAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, FUEGO O DAÑOS.

Utilice la unidad sólo para el propósito para el cual ha sido diseñada.
Utilice sólo los accesorios recomendados por el fabricante.
Siempre compruebe que el voltaje requerido por la unidad sea compatible con el de su hogar.



Atención: Puede haber riesgo para el producto u otro producto durante el uso. No lo deje desantendido.



Peligro: Mantenga el producto alejado de líquidos inflamables, para evitar incendios o explosiones durante el funcionamiento.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por aquellos cuyos conocimientos o experiencia sean limitados, siempre que estén bajo supervisión o que hayan recibido instrucciones sobre su uso correcto y seguro. , en la medida en que comprendan los peligros potenciales. Este aparato no es un juguete para niños. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes fuera de su alcance.
- Use sólo como se indica en este manual.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no operen esta máquina.
- No utilice el limpiador para lavar personas o animales.
- No utilice el limpiador al aire libre ni permita que entre en contacto con ningún líquido. Use sólo en superficies secas.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No lo coloque sobre o cerca de superficies calientes.
- Asegúrese de que la aspiradora se guarde en un lugar seco.
- No utilizar para aspirar líquidos, materiales húmedos, colillas, cenizas, materiales inflamables o combustibles como la gasolina.
- No recoja objetos duros o afilados como clavos, restos de vidrios, tornillos, monedas, etc.
- Mantenga el cabello, la ropa suelta y los dedos alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo use con ninguna abertura bloqueada y no restrinja el flujo de aire. Mantenga todas las aberturas libres de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.


Este aparato contiene conexiones eléctricas:

- Nunca aspire ningún líquido.
- No sumergir en ningún líquido para la limpieza.

- No exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- Mantenga el dispositivo alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. Coloque los cables de alimentación de modo que no sea probable que los pisen o los pellizquen objetos colocados encima o contra ellos. Preste especial atención al punto donde el cable se conecta al dispositivo.

- Utilice únicamente el adaptador de CA incluido con el dispositivo. El uso de cualquier otro adaptador de corriente anula la garantía.
- No quite la cubierta. No hay partes reparables por el usuario adentro.
- Si el cable del cargador está dañado, haga que lo repare el fabricante, su servicio o una persona igualmente calificada para evitar cualquier peligro.
- El cargador no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida. Las personas que no hayan leído el manual, a menos que hayan recibido explicaciones de una persona responsable de su seguridad y supervisión, no deben utilizar esta unidad.
- Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el cargador ni con la unidad.
- El cargador siempre debe estar fácilmente accesible.
- El dispositivo no debe exponerse a goteos o salpicaduras de agua.
- PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente o no se reemplaza por una del mismo tipo o equivalente.
- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- La batería debe instalarse respetando la polaridad.
- Si la batería está desgastada, debe retirarse del producto.
- La batería debe desecharse de forma segura. Utilice siempre los contenedores de recogida proporcionados (consulte con su distribuidor) para proteger el medio ambiente.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES




1. Interruptor de encendido/apagado
2. Visor
3. Tapa
4. Conexión entre el motor principal y los accesorios
5. Tubo telescópico
6. Conexión entre el tubo telescópico y los accesorios
7. Cepillo giratorio
8. Botón de liberación de la batería
9. Batería
10. Colector de polvo
11. Botón de liberación del contenedor de polvo
12. Cargador
13. Cepillo para piso
14. Boquilla de succión 2 en 1
15. Boquilla plana larga

ARMADO DE LA UNIDAD


Nota: Asegúrese de que la aspiradora de mano no está conectado al cargador, antes de ensamblar el tubo de metal.

1. Sacar de la aspiradora de mano, tubo metálico y accesorios.

2.Conecte el cepillo para pisos, inserte el tubo telescópico en el cepillo para pisos, escuchará el “clic” cuando está ensamblado correctamente.




3.Conecte el cepillo para pisos con el tubo extendido.
Inserte el tubo extendido en el cepillo para pisos, escuchará el "clic" cuando el tubo extendido está ensamblado correctamente.




BATERÍA

Para quitar la batería presione el botón y luego jale como se muestra en la siguiente imagen.




UTILIZANDO LA UNIDAD

Puede utilizar la aspiradora de mano, directamente con los accesorios.




Encendido: presione el botón del interruptor y manténgalo presionado durante 1 segundo y luego la máquina comenzará a funcionar.

- Control de velocidad: Durante el funcionamiento de la máquina, puede presionar el botón del interruptor nuevamente rápidamente para cambiar la velocidad del motor de 1 (MIN) a 2 (MAX) según sea necesario.




CARGA DE LA BATERÍA

Nota: la aspiradora no puede funcionar cuando se utiliza el cargador
Conecte el cargador a la unidad y enchufe, la luz indicadora de carga se enciende, durante el proceso de carga.
Luego se apaga indicando que la carga se ha completado.




La base del cargador se ensambla como se muestra a continuación.




LIMPIEZA DEL CONTENEDOR Y EL FILTRO


Nota: Para obtener el mejor rendimiento, vacíe el contenedor de polvo y limpie el filtro de polvo después de 5 limpiezas.
1. Presione hacia abajo el botón de liberación de polvo.




2. Saque el filtro HEPA de la cubierta HEPA directamente. Lave el filtro HEPA con agua fría. Deje que se seque por completo.
No utilice un secador de pelo para secarlo.



Presione el botón de liberación del cepillo giratorio para retirarlo desde la parte inferior, quite toda la suciedad atascada.
1. Presione el botón y sáquelo.



Retire el conjunto del cepillo



PRECAUCIÓN
La entrada de succión debe estar abierta y libre de obstrucciones en todo momento. De lo contrario, el motor se sobrecalentará y podría dañarse.

Importante: Todos los filtros deben revisarse regularmente para detectar signos de daño, preferiblemente después de cada tarea de limpieza. Los filtros deben reemplazarse inmediatamente si se dañan. Desconecte siempre la aspiradora del tomacorriente cuando revise los filtros.

Tenga en cuenta: El filtro de polvo es lavable. Sin embargo, debe reemplazarse cada tres(3) a seis(6) meses dependiendo del uso, para garantizar el mejor rendimiento de su aspiradora.

Importante
Asegúrese de que el filtro de polvo se haya secado completamente al aire antes de volver a colocarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este producto utiliza una fuente de alimentación
CA 100-240V~ 50-60Hz. 24W. Clase: II Salida: 26Vcc. ⎓ 500mA.

** especificaciones y diseño, sujeto a cambios por constantes mejoras*

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

winco.com.ar