winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

winco

CAFE TERA

W1933

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



CARACTERÍSTICAS

1. Diseño multiuso, cafetera o tetera
2. Elegante, con un diseño atractivo y fácil de usar
3. Diseño antigoteo, seguro y fiable
4. Control automático de temperatura
5. Vaso con filtro extraíble, fácil de usar, limpiar, ecológico, antibacteriano, saludable e higiénico.

MODO DE USO

1. Antes del primer uso, retire los componentes extraíbles (vaso, filtro, jarra de vidrio, cucharas medidoras) y llénelos con agua. No sumerja completamente las piezas extraíbles en agua; límpielas con un paño suave humedecido con agua.
2. Limpie los componentes, desmóntelos e instálelos. Llene el depósito con agua hasta que el nivel no supere el máximo ni esté por debajo del mínimo. Hierva el agua una o varias veces para limpiar las tuberías y otras partes internas.
3. Hierva el agua, abra la tapa, llene el depósito hasta que el nivel no supere el máximo ni esté por debajo del mínimo, vuelva a colocar el filtro y cierre la tapa.
4. Para preparar té o café, hierva el agua antes de abrir la tapa, coloque la cantidad adecuada de cuchara da de cucharadita de té o café en el filtro y vuelva a tapar.
5. Coloque la jarra de vidrio sobre la placa aislante, enchufe la alimentación, encienda el interruptor (la luz indicadora se encenderá). Al terminar el ciclo la cafetera entrará automáticamente en modo de aislamiento. Si no necesita mantener el calor, apague el interruptor (la luz indicadora se apagará) y desenchufe.
6. Cuando todo el té o café haya llegado a la jarra de vidrio, retírela, sirva el té o café en una taza y disfrútelo.
7. Si no va a terminar de beber el té o café, puede colocar la placa aislante. Si no desea mantener el calor, apague el interruptor y desenchufe.
8. Si acaba de preparar té o café y desea preparar más, espere unos minutos para que el termostato se reinicie y luego continúe.
9. Una vez que haya terminado de degustar su té o café, no prepare más. Limpie los componentes desmontables (taza, filtro, tetera de vidrio, cucharas medidoras) y el cuerpo de la cafetera.
10. Se recomienda limpieza y mantenimiento regular.

* NOTA: Lea atentamente las instrucciones detalladas.
Instrucciones de uso:
1. Antes de usar, asegúrese de que la tensión de alimentación coincida con la tensión nominal del producto.

2. Durante el calentamiento o al apagar el aparato, no toque la placa aislante ni el recipiente de vidrio para evitar quemaduras.

3. No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido para evitar descargas eléctricas y daños al producto.

4. Cuando no lo utilice, apague el aparato y desconecte el enchufe. Espere a que la placa aislante y el recipiente de vidrio se enfríen completamente antes de limpiarlos.

5. Si el cable de alimentación, los enchufes u otros componentes eléctricos están dañados, deje de usarlo para evitar descargas eléctricas y llévelo a un centro de servicio técnico autorizado para su revisión y reparación. Podrá seguir utilizándolo después de la reparación.

6. Durante el calentamiento: * No permita que los niños jueguen con el aparato ni lo acerquen a la línea eléctrica. * Si surge algún problema, desconéctelo inmediatamente. *Tenga cuidado al derramar líquidos calientes para evitar quemaduras.

7. Este producto es sólo para uso doméstico o de oficina.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No sumerja el producto en agua ni otros líquidos para limpiarlo.
2. Cuando no lo use, apáguelo y desconecte el enchufe. Espere a que el panel aislante y la jarra de vidrio se enfríen por completo antes de limpiarlo.
3. Limpie la cafetera con un paño suave humedecido con agua. Los componentes extraíbles (porta filtro, filtro, jarra de vidrio, cuchara medidora) se pueden lavar sumergiéndolos en agua y luego volviéndolos a colocar en la cafetera.
4. Descalcificación: Durante el uso, el calcio puede obstruir el conducto de agua. Debido a las diferencias en el agua local, recomendamos descalcificarlo cada dos o tres meses con un producto antical (puede adquirirlo en la tienda siguiendo las instrucciones).
5. Una vez completada la descalcificación, hierva agua potable (sin añadir té ni café) dos o tres veces para eliminar restos del producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La cafetera deja de funcionar durante el calentamiento.
Deje de usarla durante un minuto y vuelva a encenderla, si persiste, llame al servicio técnico.
Fuga de agua por la parte inferior de la cafetera.
Rotura del depósito, rotura o aflojamiento del tubo de silicona. Contacte al servicio técnico.
Restos de café o té en la jarra de vidrio.
Café molido demasiado fino o filtro dañado.
Goteo lento de café o té.
La jarra no está colocada correctamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

220-240Vca~; 50/60Hz; 830 W Clase: I

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service