CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service

TERMOCONVECTOR W184

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar


www.winco.com.ar

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. ADVERTENCIA: No cubra este aparato. Cubrirlo presenta riesgo de incendio y activará el fusible de seguridad, lo que desactivará permanentemente la unidad.
2. Utilice únicamente el voltaje especificado en la etiqueta de características del aparato.
3. Mantenga todos los objetos a una distancia mínima de 1 metro de la parte frontal, los laterales y la parte trasera del aparato.
4. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico y no para uso comercial ni industrial.
5. Solo para uso en interiores.
6. No utilice productos de limpieza abrasivos en este aparato. Límpielo únicamente con un paño húmedo (no mojado) enjuagado con agua caliente y jabón. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
7. La acumulación de polvo o pelusas en el aparato suele ser una causa común de sobrecalentamiento. Asegúrese de eliminar estos depósitos periódicamente desenchufando el aparato y aspirando las rejillas y conductos de ventilación.
8. Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
9. Una vez desembalado el aparato, compruebe si ha sufrido daños durante el transporte y asegúrese de que se hayan entregado todas las piezas. Si faltan piezas o el aparato está dañado, póngase en contacto con nosotros.
10. Si su aparato no funciona o no funciona correctamente, póngase en contacto con el punto de venta o con nuestro equipo de servicio técnico.
11. No conecte el aparato a la red eléctrica hasta que esté completamente montado y ajustado.
12. Asegúrese de tener las manos secas antes de manipular el enchufe o la unidad principal.
13. No coloque el aparato directamente debajo de una toma de corriente.
14. Asegúrese de que el aparato esté sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
15. No lo utilice con el cable enrollado, ya que es probable que se acumule calor, lo que podría suponer un peligro.
16. Compruebe periódicamente el cable de alimentación para asegurarse de que no presente daños evidentes.
17. No utilice este aparato con un cable dañado.
19. No retuerza, doble ni enrolle el cable alrededor del aparato, ya que esto podría debilitar y romper el aislamiento. Asegúrese siempre de retirar todo el cable de su compartimento de almacenamiento y desenrollarlo antes de usarlo.
20. Se recomienda enchufar este aparato directamente a la toma de corriente. No se recomienda el uso de regletas de enchufes, ya que muchas no están diseñadas para alimentar aparatos de alta potencia.
21. Se puede utilizar un cable de extensión correctamente especificado y en buen estado con este aparato, siempre que se utilice de forma segura.
22. Utilice este aparato únicamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no está recomendado por el fabricante y puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
23. No desenchufe el aparato hasta que esté apagado.
24. No tire del cable para desenchufarlo. No coloque el cable debajo de una alfombra ni lo cubra con tapetes o muebles. Coloque el cable de forma que no pueda tropezar con él.
25. No coloque el aparato sobre ropa de cama ni sobre alfombras gruesas y largas, ya que las aberturas podrían obstruirse.
26. Apague el aparato y utilice el asa proporcionada para moverlo.
27. No coloque el aparato cerca de una fuente de calor radiante.
28. Nunca utilice el aparato para secar ropa.
29. No introduzca ni permita que entren objetos extraños en las aberturas de ventilación o escape, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el aparato.
30. No se siente sobre el aparato.
31. No lo utilice en zonas donde se utilice o almacene gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
32. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.
33. Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
34. No utilice este aparato cerca de una bañera, una ducha, una piscina u otros líquidos. El aparato no debe sumergirse en ningún líquido.
35. La unidad no contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
36. No coloque la unidad en armarios ni en espacios cerrados, ya que podría provocar un incendio.
37. Esta unidad no debe utilizarse cerca de lugares donde se almacenen alimentos, obras de arte o artículos científicos delicados, etc.

SU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE TENER EN CUENTA LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DESCRITAS EN ESTE MANUAL.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Salida de aire
2. Manijas
3. Entrada de aire
4. Encendido/Apagado
5. Indicador luminoso
6. Termostato ajustable
7. Cable de alimentación
8. Patas


ARMADO


Antes de usar este aparato, debe tener las patas incluidas. El paquete de tornillos para fijar las patas al aparato lo encontrará con cinta adhesiva a una de las patas del aparato o al enchufe.

MONTAJE DEL TERMOCONVECTOR

Con cuidado, coloque el cuerpo principal boca abajo sobre una superficie estable y sin rayones. Tenga cuidado de no dañar el acabado ni la superficie del suelo.

Fije las patas a la base del calefactor con los tornillos incluidos, asegurándose de que estén correctamente colocadas en la parte inferior.





ADVERTENCIA: Utilice el aparato solo en posición vertical normal con las patas fijadas en la parte inferior. Cualquier otra posición podría crear una situación peligrosa.

USO DEL ARTEFACTO

Elija siempre una ubicación segura para el calefactor, teniendo en cuenta las precauciones de seguridad descritas. Asegúrese de retirar todo el embalaje de la unidad antes de usarlo. Este aparato no requiere instalación; debe utilizarse únicamente como aparato portátil.

ADVERTENCIA: Mantenga todos los objetos a una distancia mínima de 1 metro de la parte frontal, los laterales y la parte trasera del aparato.

ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

ADVERTENCIA: Nunca deje este calefactor sin supervisión.


ADVERTENCIA: Tenga cuidado al colocar el calefactor; si utiliza el temporizador, se encenderá automáticamente. Podría producirse un incendio si se coloca cerca de material combustible.

Nota: Al encender el aparato por primera vez, puede desprender un ligero olor o humo. Este olor o humo es normal debido al calentamiento inicial de los elementos calefactores internos y no debería volver a aparecer.

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

Las posiciones del interruptor de control son:

- OFF Apagado
- Primer nivel sin ventilador (1250W)
- Segundo nivel sin ventilador (2000W)
- Primer nivel con ventilador (1250W)
- Segundo nivel con ventilador (2000W)



Compruebe que el interruptor de control de calor esté en la posición de apagado antes de enchufar el calefactor. Para un mayor ahorro, utilice primero la temperatura alta y luego cambie a la temperatura baja.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Este aparato cuenta con tres dispositivos de protección:

1. Enlace térmico reiniciable: desconecta automáticamente la alimentación del aparato al alcanzar una temperatura de sobrecalentamiento preestablecida. Tras enfriarse, se reinicia y se enciende de nuevo. Si esto ocurre, investigue la causa del sobrecalentamiento.

2. Fusible térmico: desconecta el aparato permanentemente en caso de sobrecalentamiento. (No es reiniciable).

PRECAUCIÓN: El aparato genera calor durante su uso. Se deben tomar las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, escaldaduras, incendios u otros daños personales.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El aparato requiere una limpieza regular para garantizar un funcionamiento sin problemas:

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
Asegúrese de que el aparato se haya enfriado completamente antes de limpiarlo.
Utilice un paño húmedo (no mojado) para limpiar el exterior del aparato y eliminar el polvo y la suciedad.
Nunca utilice soluciones como benceno, disolventes o abrillantadores.
Utilice una aspiradora para eliminar el polvo y las pelusas de alrededor de las rejillas y aletas.
Asegúrese de que el aparato esté seco antes de volver a enchufarlo.
No intente desmontar el aparato. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Para cualquier reparación, póngase en contacto con un técnico electricista autorizado.

Alimentación: 220-240Vca; 50/60Hz; 2000W; Clase I