winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

LLAVE DE IMPACTO

W9032

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

INTRODUCCIÓN

1. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo durante su uso.

2. Mantenga el área de trabajo seca, limpia y bien iluminada. No utilice la herramienta en ambientes húmedos o lluviosos.

3. Desconecte la batería antes de ensamblar, ajustar o reemplazar los vasos.

4. No sobrecargue la llave más allá del par máximo de 320 N·m.

5. Guarde la herramienta fuera del alcance de los niños.

6. No exponga las baterías a altas temperaturas ni a la luz solar directa para su almacenamiento prolongado.

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA

Alinee la guía de la batería con la ranura del mango y empuje la batería completamente hasta que encaje con un clic. Tire de la pestaña de liberación para extraer la batería.

4.2 Rotación hacia adelante/atrás
- Empuje el interruptor hacia la izquierda: hacia adelante (apretar tornillos).
- Empuje el interruptor hacia la derecha: hacia atrás (aflojar tornillos)
- Posición central: bloqueo de seguridad (apagado)

AJUSTE DE VELOCIDAD

1. Baja velocidad: para tornillos pequeños
2. Media velocidad: para montaje general
3. Alta velocidad: para aflojar tornillos de alta resistencia, salida máxima de 320 N·m

Presione el gatillo lentamente para comenzar a trabajar. No aplique impacto continuo durante más de 60 segundos para evitar el sobrecalentamiento del motor.

INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Conecte el cargador a la toma de corriente. La luz roja indica el modo de espera.

2. Inserte la batería en la ranura del cargador. Rojo: cargando; verde: carga completa.

3. Tiempo de carga normal: 1-1,5 horas. Desconecte el cargador una vez finalizada la carga. No cargue la batería de forma continua durante más de 3 horas.

MANTENIMIENTO

1. Limpie el polvo y la grasa de la superficie de la herramienta con un paño seco después de usarla.

2. Mantenga las ranuras de ventilación despejadas. No lave la carcasa de la herramienta eléctrica con agua.

3. Si el motor hace ruido anormal o se producen chispas, detenga su uso inmediatamente.

4. Guarde la herramienta en un lugar seco y seco. Evite la humedad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. La herramienta no arranca: La batería está descargada o no está bien colocada; recárguela o vuelva a instalarla.

2. Bajo par motor: La batería tiene poca carga; cárguela completamente.

3. Sobrecalentamiento del motor: Uso continuo prolongado; detenga el funcionamiento para que se enfríe

ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga: 0-2800 RPM
Par máximo: 320 N·m
Eje de transmisión: 24 mm
Motor: Motor sin cabones
Velocidad ajustable: 3 velocidades

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service