winco.com.ar

winco®

JARRA ELÉCTRICA TÁCTIL

W721B
W721N

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Al utilizar el hervidor, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

1. Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el hervidor.
2. Es necesaria una supervisión estricta cuando los niños utilicen el aparato o estén cerca de ellos.
3. Antes de conectar el hervidor, compruebe si el voltaje indicado en el aparato (parte inferior del hervidor y unidad base) corresponde al voltaje de la red eléctrica de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el hervidor.
4. Apague y desenchufe el aparato antes de llenarlo, vaciarlo o limpiarlo, o cuando no lo utilice.
5. No lo llene demasiado, ya que podría salir agua hirviendo, ya que el indicador de nivel máximo no se iluminará. Llénelo solo con agua fría.
6. Para evitar incendios, no utilice el aparato en presencia de vapores explosivos o inflamables. Por ejemplo, no utilice ni coloque ninguna parte de este aparato sobre o cerca de quemadores de gas o eléctricos o en un horno caliente.
7. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador. No deje que el cable toque superficies calientes.
8. Nunca tire del cable, ya que podría dañarlo y, con el tiempo, provocar un riesgo de descarga eléctrica.
9. Si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato funciona mal o se cae o se daña de alguna manera, devuelva el aparato completo al agente de servicio autorizado más cercano para que lo examinen, reparen o ajusten.
10. Evite tocar la superficie caliente del hervidor.
11. Para evitar posibles daños por vapor, no se oriente hacia el pico cuando utilice el hervidor.
12. Si se utiliza sobre muebles de madera, utilice una almohadilla protectora para evitar dañar los acabados delicados.
13. Para evitar quemaduras, asegúrese siempre de que la tapa esté correctamente colocada antes de la operación.
14. Puede producirse una quemadura si se quita la tapa mientras se calienta.
15. Abra y cierre la tapa con cuidado cuando esté caliente.
16. Se debe tener mucho cuidado al mover el hervidor que contiene agua caliente. Nunca levante el hervidor por la tapa. Utilice siempre el asa del cuerpo.
17. No encienda el hervidor si está vacío.
18. Para protegerse contra peligros eléctricos, no sumerja este hervidor, la base de alimentación ni el cable en ningún líquido.
19. Utilice el hervidor únicamente con la unidad base suministrada. No utilice la unidad base para otros fines.
20. El hervidor no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea hervir agua. Otros líquidos o alimentos pueden contaminar el interior del hervidor.
21. Mientras el agua hierve o poco tiempo después de que hierva, asegúrese de no intentar abrir la tapa para evitar que el vapor le queme las manos.
22. Evite que el líquido se derrame en la placa LCD y en el lugar donde se presionan las teclas durante el proceso de funcionamiento, ya que el agua puede sumergirse en el producto y hacer que el funcionamiento sea anormal.
23. No agregue más agua que el volumen máximo de agua, ya que esto puede dañar el producto y hacer que el producto se mueva de forma excepcional.
24. Limpie periódicamente los residuos del fondo de la olla, ya que esto puede afectar el uso normal del producto.
25. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con una calificación similar para evitar un peligro.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica. La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que implica.
27. Los niños no deben jugar con el aparato.

MODO DE USO

1. Trabajo preparatorio antes de usar:

(1). Antes del primer uso, llene el hervidor con agua limpia hasta su capacidad máxima y hierva. Deseche el agua y repita el proceso.

(2). El hervidor siempre debe estar desenchufado al llenarlo o agregarle agua.

(3). Llene el hervidor con agua hasta el nivel deseado. No lo llene demasiado o habrá riesgo de derrames o salpicaduras. El indicador de nivel de agua lo ayudará a medir la cantidad correcta. Puede llenar el hervidor a través del pico o después de abrir la tapa. No olvide cerrar la tapa después de llenarlo, de lo contrario el hervidor no se apagará automáticamente después de usarlo.

(4). No llene con más de 1,7 litros de agua (hasta la indicación "máximo").

(5). Se ha instalado un dispositivo de corte de seguridad automático para proteger contra el sobrecalentamiento, que funcionará si se enciende la unidad cuando no hay suficiente agua. Asegúrese siempre de que el agua dentro de la unidad cubra la marca mínima en el indicador de nivel de agua. Si se ha activado el dispositivo de corte de seguridad automático, apague la unidad, desconéctela de la toma de corriente y deje que se enfríe durante 5 a 10 minutos. Vuelva a llenarla y enciéndala; la unidad funcionará con normalidad.

(6). Después de hervir, se apaga automáticamente.

Desconecte de la red eléctrica.

No abra la tapa al verter.

Si se llena demasiado, puede salir expulsada agua hirviendo.
La unidad sólo se debe utilizar con el soporte provisto.
(7) . Este aparato está diseñado para usarse en el hogar y aplicaciones similares, como:
- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de tipo alojamiento y desayuno.

DESCRIPCION DE LOS ICONOS



1 Ícono de temperatura: muestra la temperatura en tiempo real y la temperatura configurada.
2 Presione brevemente para calentar el agua a una temperatura de 40°C. (ideal mamaderas)
3. Presione brevemente para calentar el agua a una temperatura de 75°C. (ideal té)
4. Presione brevemente para calentar el agua a una temperatura de 80°C. (ideal mate)
5. Presione brevemente para calentar el agua a una temperatura de 100°C. (idel café)
6. Presione para aumentar la temperatura-
7. Presione para disminuir la temperatura.
8. Función mantener caliente, presione la tecla una vez y el timbre sonará con una luz "di" en estado parpadeante. Al mismo tiempo, después de seleccionar la temperatura requerida presionando el botón de aumento/disminución o seleccionando directamente la temperatura deseada en la interfaz de configuración, ingresará automáticamente al estado de mantener caliente. El tiempo de mantener caliente es de 2 horas. Cuando la temperatura del agua sea inferior al valor establecido de aproximadamente 5 grados, el calor se reanudará hasta 2 horas.
En el estado de mantener caliente, después de hervir el agua a la temperatura establecida, se inicia la función de memoria. Dentro de las diez veces que se levanta la unidad la temperatura del agua no debe ser inferior a 8 grados por debajo del valor establecido para cada vez, y la memoria es efectiva, es decir, la función de mantener caliente continúa funcionando y el tiempo de mantener caliente continúa hasta la última vez. De lo contrario, salga de la función de mantener caliente.
9 Botón de encendido: En la interfaz de configuración, presione brevemente . y el timbre sonará "DI", y la temperatura mostrará 100°, los cuatro botones se encenderán. El ícono de temperatura mostrará la temperatura actual en tiempo real y entrará en el estado de ebullición. Después de hervir, el timbre suena "DI DI". Estos tres botones se apagan y la temperatura se apagará después de 30 segundos.

LIMPIEZA

Limpie el exterior con un paño suave y húmedo o una esponja. Elimine las manchas difíciles con un paño humedecido con detergente líquido suave. No utilice estropajos ni limpiadores abrasivos.
Nunca sumerja la unidad en agua u otros líquidos.
De vez en cuando, dependiendo de la naturaleza de su suministro de agua, se forma naturalmente un depósito de sarro hervido que se puede encontrar principalmente adherido al elemento calefactor, lo que reduce la eficiencia de calentamiento.
Desenchufe siempre el hervidor de la red eléctrica antes de limpiarlo.
El exterior del hervidor debe limpiarse, si es necesario, con un paño ligeramente húmedo y sin aditivos.
El filtro se puede quitar para limpiarlo.

Descalcificación
En condiciones de uso normal, generalmente es necesario limpiar y descalcificar al menos dos veces al año. El método específico es el siguiente:
1. Mezcle diariamente vinagre con agua en una proporción de 1:2, llene el hervidor (el nivel de agua más alto) para que comience a hervir el agua y espere a que hierva.
2. Deje la mezcla durante 12 horas.
3. Vierta la mezcla.
4. Llene con agua limpia hasta el nivel de agua más alto y reinicie la función de hervir.
5. Vierta el agua hirviendo. La cal y la mezcla se han eliminado y la limpieza del hervidor está completa.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

22Vca~; 50Hz; 2000 W Clase: I Capacidad: 1.7Lts.

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.

Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: .....Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: .....Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service