winco

PARLANTE
W747

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

www.winco.com.ar

winco.com.ar

** Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y el diseño de nuestros productos,
Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el producto sin previo aviso.
Puede consultar la última versión de este manual de instrucciones en www.winco.com.ar

CARACTERÍSTICAS

1. Parlante de alta sensibilidad con circuito magnético ultragrande con alto poder, choque de baja frecuencia y representación perfecta de frecuencia media/alta.
2. Admite la reproducción estable de MP3 en una tarjeta USB/TF de hasta 32 GB.
3.Recepción de radio FM: radio digital de alta calidad con búsqueda automática de canales y almacenamiento de hasta 30 canales.
4. Entrada auxiliar de 3, 5 mm para conexión a una amplia gama de fuentes de sonido.
5. Batería de alta capacidad, con protección de recarga integrada para una vida útil prolongada y estable.
6. Conexión para micrófono, reverberación ajustable y función karaoke.
7. Indicación de batería baja y recarga completa.
8. Con manija para fácil traslado.
9. Compatible con Bluetooth y TWS.


FUNCIÓN BLUETOOTH

1. Encendido: encienda la alimentación, presione la tecla "MODE" para ingresar al modo de Bluetooth, en el visor se exhibirá “BLUE”
2. Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil y busque, mientras el teléfono móvil muestra "W747", haga clic en conectar directamente. La conexión del teléfono móvil no necesita contraseña. Si necesita contraseña, ingrese "0000" para continuar con el emparejamiento. Después de un emparejamiento exitoso, el altavoz enviará un mensaje de voz. el emparejamiento es exitoso entre el teléfono móvil y el parlante Bluetooth.
3. Reproduzca la música de su teléfono móvil directamente.

GRABACIÓN MEDIANTE MICRÓFONO EXTERNO

Conecte un dispositivo de almacenamiento (tarjeta USB/TF) y presione brevemente la tecla RECORD para comenzar a grabar por un tiempo dependiendo de la capacidad de almacenamiento. Durante la grabación, sintonice la perilla “-ECHO+” al mínimo. Es notable que el micrófono debe ubicarse a una distancia adecuada del parlante para evitar cualquier interferencia.
Notas: Este producto comienza a grabar a partir del momento que se muestra en la pantalla LED.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES



1. Pantalla LED.
2. CONTROL DE VOLUMEN (GRAVES/AGUDOS): Por defecto, el control de volumen maestro se activa. Pulse brevemente una vez para ajustar los graves y dos veces para ajustar los agudos. Si no se realiza ninguna acción durante cuatro segundos, el control volverá automáticamente al ajuste de volumen maestro. En cada modo, ajuste el volumen con el mando giratorio.
3.Puerto TF: permite reproducir archivos de audio almacenados en una tarjeta TF con capacidad de hasta 32G.
4. Puerto USB: lea archivos de audio en formato MP3 en un dispositivo de almacenamiento USB con capacidad de hasta 32G (FAT32).
5. ⏮ : En el estado de reproducción de USB/Tarjeta/Bluetooth, presiónelo brevemente para seleccionar la canción anterior. En el estado de recepción de FM, presiónelo brevemente para seleccionar el canal anterior después de que se haya ejecutado una búsqueda completa de estaciones.
6. ⏯ /SCAN : En estado de lectura USB/tarjeta TF/Bluetooth, pulse brevemente para reproducir/pausar. En estado de recepción FM, mantenga pulsado para realizar una búsqueda completa (se recomienda realizar al menos una búsqueda completa antes de usar la función de recepción de radio. Todas las emisoras encontradas se guardarán incluso con el dispositivo apagado). En estado de entrada AUX/radio FM, pulse brevemente para alternar entre silencio y volumen normal
7. ⏭ : En el estado de lectura de USB/Tarjeta/Bluetooth, presiónelo brevemente para ir a la siguiente canción. En el estado de recepción de FM, presiónelo brevemente para seleccionar el siguiente canal después de que se haya ejecutado una búsqueda completa de estaciones.
8. MODE/SHIFT: Pulse brevemente para alternar entre los modos de recepción USB/TF/AUX/Bluetooth/FM. Mantenga pulsado para alternar entre la carpeta de grabación y la carpeta MP3.
9. REPETIR: En estado de lectura de tarjeta USB/TF, pulse brevemente para seleccionar uno de los cuatro modos de reproducción secuencial (TODO: reproduce todas las pistas en secuencia; ALEATORIO: reproduce aleatoriamente; UNA: repite una pista; CARPETA: repite todas las pistas de una carpeta).
10. MODO TWS:
- Encienda los dos parlantes y cámbielos al modo Bluetooth.
- Pulse brevemente el botón TWS de uno de los parlantes para emparejarlo con el otro.
- Tras el emparejamiento, active el Bluetooth de su teléfono móvil para emparejar uno de ellos y reproducir música simultáneamente.
- Al pulsar brevemente de nuevo el botón TWS, se desactivará el modo TWS.
Nota: No empareje primero el teléfono móvil con el Bluetooth de los altavoces, ya que no se conectará al modo TWS y deberá desconectar el emparejamiento entre el móvil y el altavoz.
11. MIC.VOL PRESS ECHO: Por defecto, ajusta el volumen del micrófono. Una pulsación corta ajusta la reverberación del micrófono. Si no se ajusta durante cuatro segundos, volverá automáticamente al ajuste de volumen del micrófono. En cada modo, ajuste el volumen con el mando giratorio.
12. Grabación/BORRAR: Pulse brevemente para activar la grabación. Durante la grabación, ajuste la reverberación al mínimo. Mantenga pulsado para borrar un archivo de grabación. La grabación en modo micrófono está disponible.
13. VOCAL CUT: Silencia el sonido original de la música.
14. MIC.PRI: Conecte el micrófono y pulse brevemente para activar el modo de prioridad de micrófono.
15.☼ : Pulse brevemente para activar el modo de luz LED.
16. ENCENDIDO: Mantenga pulsado para encender/apagar el parlante.
17. EQ: Pulse brevemente para alternar entre los diferentes modos.
18. Entrada de micrófono: Conector de entrada de micrófono.
19. Entrada AUX: Puerto de entrada de audio externo (plug-and-play).
20. Salida de carga DC 5V: Puerto de recarga DC 5V.
21. Alimentación AC: Interruptor de carga de batería.

22. Entrada CA
23. Indicador de recarga: La luz roja se enciende durante la carga. Cuando el dispositivo está completamente cargado, la luz se apaga.

ALIM.: 220Vca; 50Hz; 80W; Clase II

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.

WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso indebido, suciedad o mantenimiento inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.

No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aqui se consignan, ni que modifique las mismas.

Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.

Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.

WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así corespondiera por ley.

Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.

Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....
Tipo y nro. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

ESCANEÁ ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
service@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/technical-service