144x100mm

2022.8.31

8

1

SECADOR DE PELO
W98 POWER PLUS

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTIA

2

Este producto ha sido diseñado sólo para uso doméstico.
ADVERTENCIAS
LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES
1. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc.) No sumerja en agua u otros líquidos. Si el aparato cae accidentalemente, retírelo inmediatamente y hágalo revisar por personal calificado.
Nunca intente manipular un artefacto que presente roturas en la cubierta exterior o en alguno de sus accesorios. Si presenta deterioros debe ser reemplazado por personal calificado.
Mantenga el aparato lejos de superficies calientes.
Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
Si desea limpiar el aparato utilice un paño húmedo y séquelo completamente.
Desconecte siempre el secador de pelo después de su uso.
No use ni almacene el secador de pelo donde pueda entrar en contacto con el agua.
Este secador de pelo nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
No tire o enrolle el cable de alimentación alrededor del secador de pelo.
Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es utilizado por, sobre o cerca de niños.
No use accesorios no recomendados por el fabricante.

7

6

CERTIFICADO DE GARANTIA

Se garantiza la reparación sin cargo del equipo por el término de **seis meses** a partir de la fecha de compra.
WINCO garantiza al comprador original, los beneficios del presente certificado, no incluyéndose las reparaciones por defectos originados en causas no inherentes al diseño o fabricación del mismo, tales como; transporte en cualquiera de sus formas, entregas o mudanzas, Inundaciones, altas o bajas de tensión, caídas o roturas por uso Indebido, suciedad o mantenimiento Inadecuado, abuso o mal manejo por parte de personal no autorizado por **WINCO**, deterioro de los indicadores originales del modelo de serie y cualquier hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no siendo esta remuneración taxativa.
No se autoriza a ninguna persona para que contraiga en nombre de **WINCO** ninguna otra obligación de las que aquí se consignan, ni que modifique las mismas.
Cualquier cuestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Cdad. Autónoma de Bs. As.
Durante la vigencia de la garantía, los gastos de traslado, etc. se regirán por las leyes vigentes en Argentina en el momento de la compra del producto.
WINCO y los servicios técnicos se comprometen a cumplimentar la garantía de su equipo dentro de los 30 (treinta) días posteriores a su pedido formal, haciéndose cargo del transporte del equipo si así correspondiera por ley.
Este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país. Es imprescindible que el presente certificado no se encuentre adulterado, bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
El comprador original debe acreditar su calidad tal, exhibiendo este certificado y la factura de compra correspondiente. La provisión de repuestos originales será realizada en el domicilio del fabricante.
Esta garantía pierde su validez en forma irrevocable si el producto fuera desarmado por alguna persona ajena a esta empresa o a sus representantes.

SERVICIO TECNICO OFICIAL WINCO
servico@winco.com.ar
https://www.winco.com.ar/tecnicos-service
ESCANEA ESTE QR PARA VER TODOS LOS SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES DE WINCO EN ARGENTINA

Comercio: ..... Fecha de compra: ..... Nro. de factura: .....
Artículo adquirido: ..... Nombre del propietario: .....
Tipo y no. de documento: ..... Domicilio: .....
Teléfono: ..... Mail: .....

3

Nunca opere el secador si tiene un cable o enchufe dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.
Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
Nunca bloquee las salidas de aire en la parte posterior del secador, ni lo coloque sobre una superficie blanda donde el aire no tenga polvo, pelo, etc. No inserte ningún objeto en las rejillas de ventilación.
No lo use al aire libre, o donde se utilicen productos en aerosol.
No dirija el aire caliente hacia los ojos.
No deje el secador de pelo desatendido mientras está en funcionamiento.
Verifique que la clasificación de voltaje de este electrodoméstico coincida con la de su suministro.
Cuando el secador de pelo se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador está apagado.

IMPORTANTE
Consideraciones de seguridad
• Coloque el cable de alimentación de manera que no pueda ser pisoteado o tironeado accidentalmente.
• No use el secador de pelo en condiciones húmedas. No permita que el aparato se moje, es decir, gotee o salpique, ya que puede ser peligroso.
Ventilación
• Las ranuras y aberturas en el aparato son para ventilación. No los cubra ni bloquee, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.
• NUNCA coloque nada en los orificios de ventilación del secador.

4

Uso de su secador de cabello
Coloque el concentrador de calor en la parte delantera del secador de pelo (si es necesario).
Conecte a la red eléctrica
Ajuste el interruptor de encendido / apagado a la intensidad requerida (1 o 2).
Cuando haya finalizado, coloque el interuptor en la posición de apagado (0).

Conceptos básicos sobre el secado del cabello
1. Lave y enjuague su cabello. Seque con toalla para eliminar el exceso de humedad. Divida su cabello en secciones. Y con la ayuda de un cepillo, dirija el aire caliente a través de una sección. El flujo de aire debe dirijirse al cabello y no al cuero cabelludo.
2. Mantenga los orificios de entrada de aire del secador sin obstrucciones y sin pelo mientras seca.
3. Para evitar el secado excesivo, no concentre el calor en ninguna sección por un período de tiempo prolongado. Mantenga el secador en movimiento mientras seca.
4. Para un modelado rápido, humedezca el cabello ccon agua antes de modelarlo con el secador.
5. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo con la configuración-seleccionando la intensidad más alta (2), luego termine el modelado con baja intensidad (1).
6. Use el concentrador cuando necesite enfocar la potencia de secado en un área pequeña (como un rizo o una onda) o cuando desee relajar el cabello rizado.

5

Importante
Antes de proceder a la limpieza de su secador, asegúrese de que el mismo esté desenchufado de la red eléctrica.

Limpieza
No use limpiadores líquidos o en aerosol.
Limpie su aparato con un paño suave y húmedo (no mojado).

CA 220V~ 50Hz 2000 watts Clase II